

Zoma cip forte

კომბინირებული მჟავა სარეცხი საშუალება CIP რეცხვისა და ალუმინის ზედაპირებისათვის.

აღწერა

Zoma cip forte არის დაბალ ქაფიანი, მაღალაქტიური, აზოტის და ფოსფორის მჟავების ნარევი სარეცხი საშუალება, რომელიც განკუთვნილია CIP რეცხვის ფართო სპექტრისათვის. გამოიყენება საკვებისა და სასმელების წარმოებაში. ეფექტურად ამორებს ორგანულ და არაორგანულ ნალექებს, კალციუმს.

ძირითადი თვისებები

- **Zoma cip forte** ძალზე ეფექტურია არაორგანული ნალექების მოსაშორებლად, მათ შორის კალციუმის ოქსალატის.
- დაბალქაფიანია და შესაფერისია CIP-სისტემებისთვის მაღალი წნევის და ტურბულენტობის პირობებში.
- ეკონომიურია გამოყენებაში.
- არის გამტარი თხევადი სარეცხი საშუალება და შესაფერისია ავტომატური დოზირებისა და კონტროლისთვის.

უპირატესობები

- ეფექტურად ამორებს უმეტეს არაორგანულ ნალექებს, რაც ზრდის ოპერაციულ ეფექტიანობას
- შესაძლებელია გამოყენება ახალი უჟანგავი ფოლადის CIP და ბოთლის სარეცხი სისტემების პასივაციისთვის,
- ხსნარის გამოყენება შესაძლებელია ისეთ მეტალზე როგორცაა ალუმინი.
- შეესაბამება ავტომატურ დოზირებას და კონტროლს კონდუქტივობით, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის სტაბილურ მიწოდებას.

გამოყენების ინსტრუქცია

- **Zoma cip forte** როგორც წესი, გამოიყენება 2.5-13% w/v (2-10% v/v) კონცენტრაციებში 20-60°C ტემპერატურაზე.
- CIP გამოყენებისთვის: 1-2,5% w/w (0,8-2% v/v), დამოკიდებულია გამოყენებასა და ნალექის დონეზე.

- პასივაციისთვის გამოყენების პირობები:
 - დახურული სისტემები: 25%, 60-80°C, 3 საათი
 - ღია სისტემები: 10-15%, 60-65°C, 5 საათი
- შენიშვნა: ზუსტი კონცენტრაცია, დრო და ტემპერატურა დამოკიდებულია კონკრეტულ გამოყენებაზე.
- ყველა სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალება გამოყენების შემდეგ საფუძვლიანად უნდა ჩამოირეცხოს საკვები და სასმელთან შეხების ყველა ზედაპირიდან.

ტექნიკური მონაცემები

- გარეგნობა: გამჭვირვალე უფერო სითხე
- pH (უხეში ფორმით): < 2
- ფარდობითი სიმკვრივე (გრ/სმ³; 20°C-ზე): ≈ 1.28
(მოცემული მონაცემები ტიპურია ჩვეულებრივი წარმოებისთვის და არ წარმოადგენს სპეციფიკაციას)

უსაფრთხოების ზომები და შენახვა

პროდუქტის გამოყენების და განადგურების სრული ინსტრუქცია მოცემულია ცალკე უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში (SDS) შეინახეთ ორიგინალ დახურულ ჭურჭელში, ტემპერატურის უკიდურესობებისგან მოშორებით.
მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის.

პროდუქტის თავსებადობა

Zoma cip forte უსაფრთხოა ალუმინთან და ყველა მასალასთან, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება CIP-სისტემებში, რეკომენდებული პირობების დაცვით. გაურკვევლობის შემთხვევაში რეკომენდებულია მასალის წინასწარი ტესტირება ხანგრძლივი გამოყენების წინ.

ტესტის მეთოდი და რეაგენტები

- 0.1 ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი
- ფენოლფტალეინის ინდიკატორი

გამოთვლა

დაამატეთ 2-3 წვეთი ინდიკატორი 10 მლ ტესტირების ხსნარში. ტიტრაცია მოახდინეთ ტუტე ხსნარით წითელ ბოლომდე.

