

Zoma Quat



სარეცხი – სადეზინფექციო საშუალება ღია საწარმოს / დანადგარების გარეცხვისათვის

აღწერილობა

Zoma Quat არის კონცენტრირებული სარეცხი საშუალება სადეზინფექციო თვისებებით, სპეციალურად შემუშავებული კვების პროდუქტების, სასმელების და რძის პროდუქტების მრეწველობაში ღია დანადგარების გარეცხვისთვის.

ძირითადი თვისებები

Zoma Quat მოიცავს უხვი ქაფწარმოქმნის თვისების მქონე ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებებს, კომპლექსწარმოქმნელი / სეკვესტრანტების და ტუტოვანი სარეცხი კომპონენტების ნაერთს.

სადეზინფექციო თვისებებს განაპირობებს მეოთხედი ამონიუმის შენაერთის შერევა.

ინგრედიენტების ეს კომბინაცია უზრუნველყოფს ჭუჭყის ეფექტურ მოცილებას და სადეზინფექციო ეფექტს მიკრო-ორგანიზმების სხვადასხვა ფორმების წინააღმდეგ,

მათ შორის გრამ-დადებითი და გრამ-ნეგატიური ბაქტერიების და საფუარის სოკოების წინააღმდეგ.

Zoma Quat რეკომენდებულია იატაკის, კედლების, ინვენტარის, მოწყობილობის

და კვების პროდუქტებთან შეხებაში არსებული ზედაპირების ერთეულობრივი გარეცხვისა და

დეზინფექციისთვის და გამოიყენება საქონლის და ფრინველის ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში,

ნახევარფაბრიკატების, რძის პროდუქტების, სასმელების და სხვა კვების

პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოებში.

Zoma Quat შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხელით, ასევე გაჟღენთით ან შესხურებით გარეცხვისთვის.

ქაფწარმოქმნის თვისებიდან გამომდინარე მისი გამოყენება ასევე შესაძლებელია სათანადო ქაფის აპარატით.

სარეცხი

- ერთი პროდუქტი გარეცხვისა და დეზინფექციისათვის – დაზოგავს დროს და ძალისხმევას.
- ეფექტური გამწმენდი საშუალება - აცილებს ცხიმს და მიმხმარ ჭუჭყს.
- ფართო სპექტრის სადეზინფექციო მოქმედება.
- გამოდგება მტკნარ და ხისტი წყალში გამოყენებისთვის.
- არ ტოვებს ნაღებს.

გამოყენების ინსტრუქციები

გამოიყენეთ Zoma Quat 1.0-2.0% v/v კონცენტრაციით, რაც დამოკიდებულია დაბინძურების ტიპზე და ხარისხზე.

გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გაავლეთ / გადარეცხეთ მთლიანად. კონკრეტული დეტალები იხილეთ

ინდივიდუალური გამოყენების მეთოდების ბარათებში.

ტექნიკური მონაცემები

გარეგნული სახე გამჭვირვალე, უფერო

სითხე ფარდობითი სიმკვრივე 20°C-ზე 1.05

ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება (COD)

345 გ O₂/კგ

აზოტის შემცველობა (N) 2.8 გ/კგ

ფოსფორის შემცველობა (P) არ აქვს

აღნიშნული მონაცემები ტიპიურია ჩვეულებრივი პროდუქციისთვის

და არ გამოიყენება სპეციფიკაციების სახით.

წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ჩვენი რწმენით არის ნამდვილი და სწორი, თუმცა ყველა რეკომენდაცია და შეთავაზება გაცემულია გარანტიის გარეშე რადგან მათი გამოყენების პირობები სცილდება ჩვენი კონტროლის ფარგლებს. Zoma არ იღებს პასუხისმგებლობას ხსენებული მონაცემების და რეკომენდაციების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

Zoma Quat - ინფორმაცია უსაფრთხო გამოყენების და შენახვის შესახებ

შეინახეთ ორიგინალ დახურულ კონტეინერებში, მთავრად მალაღ ტემპერატურას. სრული სახელმძღვანელო ამ პროდუქტის გამოყენების შესახებ მოცემულია ცალკე ნივთიერებების უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში.

პროდუქტის შეთავსებადობა

Zoma Quat გამოყენება უსაფრთხოა ყველა სახის მასალაზე, რომელიც ზოგადად გამოიყენება კვების მრეწველობისთვის საჭირო მოწყობილობებში, მხოლოდ რეკომენდებული პირობების დაცვით. გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გულდასმით გადარეცხეთ ზედაპირი. გაურკვევლობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია ცალკეული მასალების შეფასება მის ხანგრძლივ გამოყენებამდე.

გამოცდის მეთოდი

რეაგენტები: პროცედურა:

0.1N მარილმჟავას ან გოგირდმჟავას

ხსნარი მეთილ-წითელი ინდიკატორი

დაუმატეთ 1 მლ ინდიკატორი პროდუქტის გასახსნელად

გამოყენებულ 100 მლ წყალს.

მოახდინეთ მჟავით ტიტრირება სანამ არ გახდება მუქი ვარდისფერი და

აღნიშნეთ ტიტრი = B ml. ასევე დაამატეთ 1 მლ ინდიკატორი 100 მლ

საცდელ ხსნარს. მოახდინეთ ტიტრირება მჟავითი სანამ არ გახდება მუქი

ვარდისფერი და აღნიშნეთ ტიტრი = T ml.

% v/v **Zoma Quat** = (T – B) მლ x 0.12

% w/v **Zoma Quat** = (T – B) მლ x 0.13

% w/w **Zoma Quat** = (T – B) მლ x 0.13

მიკრობიოლოგიური მონაცემები

EN 1276 ტესტირება შემდეგი პირობებით: 1% გახსნა ხისტ წყალში (300ppm როგორც CaCO_3) და ჭუჭყიან (0.3% საქონლის ალბუმინი) პირობებში, 5 წუთი ზემოქმედების დრო.



